



+ Afficher plus

Fusion détectable

Conception à double matériau pour un confort tout au long de la journée et une manipulation aisée [détection visuelle/métallique]

Vue générale

Caractéristiques principales

- Conception brevetée à double matériau
- Tige centrale FlexiFirm pour une manipulation facile
- Anneaux souples SoftFlanges pour un confort et une adaptabilité exceptionnels
- Cordelette et tige métalliques facilement détectables
- La couleur bleue offre une haute visibilité pour la détection.
- Nettoyage à l'eau et au savon pour une durée de plusieurs semaines
- Deux tailles pour une adaptation personnalisée

Secteurs d'activité recommandés

- Restauration

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:2002 - EU Standards

Fusion détectable

Marque d'origine

Howard Leight

Spécifications

Couleur	Bleu/Bleu translucide [normal] ou Bleu/Transparent [petit]
Forme	4 anneaux
Matériau	TPE/Acier
Conditionnement	HearPack
SNR	28

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:2002
- EC Certification Number – 0401035
- EC Attestation Number – 22977
- Laboratory – B.G.I.A.

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
10 112 34	Fusion détectable - normal SNR 28
10 112 35	Fusion détectable - taille petite SNR 28

Formation & bonne utilisation

1. Tout en maintenant la tige, placez une main au-dessus de votre tête et tirez doucement sur votre oreille vers le haut et vers l'arrière.
2. Insérez le bouchon d'oreille de sorte que tous les anneaux se trouvent dans votre conduit auditif
3. S'ils sont correctement mis en place, seul le bout de la tige des bouchons d'oreille est visible

Fusion détectable

pour une personne qui vous regarde de face.

4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection