



Bilsom 303

Dynamisé pour le doter d'une adaptabilité accrue et du confort amélioré que tous les utilisateurs méritent

Vue générale

Caractéristiques principales

- Nouveau Leight Stripe jaune et blanc pour un niveau de confort élevé et une bonne visibilité pendant le port
- Mousse de polyuréthane brevetée qui se déploie doucement dans le conduit auditif et permet au bouchon de ne pas ressortir du canal auditif
- Moins de pression dans le canal auditif et plus confortable à porter que d'autres bouchons d'oreille en mousse, sur de longues périodes
- Surface lisse et résistante à la salissure pour éviter l'accumulation de saleté sur le bouchon d'oreille et favoriser une hygiène appropriée
- Design fuselé pour un confort plus personnalisé, une insertion plus simple et une meilleure adaptation à la forme du conduit auditif
- Idéal pour les environnements moyennement / très bruyants
- Disponible en deux tailles [grande, petite] pour une adaptabilité optimale, un meilleur confort et une meilleure protection

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie chimique
- Construction
- Gouvernement
- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Transport

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:2002 - EU Standards

Marque d'origine

Bilsom

Spécifications

Couleur	Jaune/Blanc
Forme	Conique
Matériau	Mousse en polyuréthane
Conditionnement	• Sachet en polyéthylène • Sachet refermable • Distributeur Leight Source 100 • Recharge pour le distributeur Leight Source 400 ou Leight Source 500
Options de cordelette	• Sans cordelette • Avec cordelette
SNR	33

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:2002
- EC Certification Number – 941057
- EC Attestation Number – 9404815
- Laboratory – B.G.I.A.

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
10 058 52	Bilsom 303 - taille L - distributeur Leight Source

Bilsom 303

	100 SNR 33
10 175 73	Bilsom 303 - taille L - recharge pour distributeur Leight Source 500 SNR 33
10 050 73	Bilsom 303 - taille L - sans cordelette SNR 33
10 071 92	Bilsom 303 - taille L - sans cordelette SNR 33
10 061 86	Bilsom 303 - taille L - recharge pour Leight Source 400 SNR 33
10 062 02	Bilsom 303 - taille L - dans Leight Source 400 SNR 33
10 058 50	Bilsom 303 - taille S - distributeur Leight Source 100 SNR 33
10 175 74	Bilsom 303 - taille S - recharge pour Leight Source 500 SNR 33
10 050 74	Bilsom 303 - taille S - sans cordelette SNR 33
10 071 93	Bilsom 303 - taille S - sans cordelette SNR 33
10 061 87	Bilsom 303 - taille S - recharge pour Leight Source 400 SNR 33
10 062 03	Bilsom 303 - taille S - dans Leight Source 400 SNR 33
10 001 06	Bilsom 304 - taille L - avec cordelette SNR 33
10 001 07	Bilsom 304 - taille S - avec cordelette SNR 33

Formation & bonne utilisation

1. Lavez-vous les mains, puis roulez l'intégralité du bouchon d'oreille entre vos mains pour en faire un cylindre le plus étroit possible et avec le moins de plis.
2. Placez votre main libre au-dessus de votre tête, tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille dans votre conduit auditif.
3. Maintenez pendant 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon d'oreille s'expande intégralement dans votre conduit auditif. S'ils sont correctement mis en place, les extrémités des bouchons d'oreille ne doivent pas être visibles pour une personne qui vous regarde de face.
4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille installés, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et retirez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant leur mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Mise au rebut : pour une hygiène adaptée, jetez tous les bouchons d'oreille à usage unique après chaque utilisation.
- Hygiène : pour des raisons hygiéniques, les bouchons d'oreille à usage unique doivent être jetés après chaque utilisation

PRODUITS ASSOCIÉS



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection