



Multi Max

Deux tailles en une

Vue générale

Caractéristiques principales

- Adaptabilité exceptionnelle et contrôle des stocks plus facile
- Pellicule lisse qui prévient tout dépôt de salissures
- La mousse s'étend pour épouser la forme de l'oreille de pratiquement tous les utilisateurs
- Disponible en sac en papier pour les productions par processus [pulpe et papier]
- Recharges pour les distributeurs de bouchons d'oreille Leight Source 400 et Leight Source 500 afin de gagner du temps et de l'espace et de réduire les déchets

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

Multi Max

Marque d'origine

Howard Leight

Spécifications

Couleur	Corail/Jaune
Forme	Pilule
Matériau	Mousse en polyuréthane
Conditionnement	• Sachet en polyéthylène • Sachet en papier • Recharge pour le distributeur Leight Source 400 ou Leight Source 500
Options de cordelette	• Sans cordelette
SNR	35

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 981010
- EC Attestation Number – 9709348
- Laboratory – B.G.I.A.

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
33 011 09	Multi Max - sans cordelette SNR 35
10 130 45	Multi Max - recharge sans cordelette pour Leight Source 400 SNR 35
33 012 61	Multi Max - recharge au détail sans cordelette pour Leight Source 500 SNR 35

Multi Max

Formation & bonne utilisation

1. Lavez-vous les mains, puis roulez l'intégralité du bouchon d'oreille entre vos mains pour en faire le cylindre le plus étroit possible et avec le moins de plis.
2. Placez une main libre au-dessus de votre tête, tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille dans votre conduit auditif.
3. Maintenez pendant 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon d'oreille se déplie intégralement dans votre conduit auditif. S'ils sont correctement mis en place, les extrémités des bouchons d'oreille ne doivent pas être visibles pour une personne qui vous regarde de face.
4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore important.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant leur mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Mise au rebut : pour une hygiène adaptée, jetez tous les bouchons d'oreille à usage unique après chaque utilisation.
- Hygiène : pour des raisons hygiéniques, les bouchons d'oreille à usage unique doivent être jetés après chaque utilisation

PRODUITS ASSOCIÉS



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection