



Matrix

Conception sans modelage, communication améliorée

Vue générale

Caractéristiques principales

- Nouvelle forme sans modelage brevetée pour une insertion facilitée • Pellicule lisse et diamètre réduit pour un confort longue durée
- Protection instantanée - pas besoin d'attendre que la mousse s'étende
- Profil d'atténuation uniforme pour bloquer le bruit mais permettre une audition plus naturelle des fréquences vocales
- Trois niveaux d'atténuation pour un ciblage précis
- Recharges pour les distributeurs de bouchons d'oreille Leight Source 400 et Leight Source 500 afin de gagner du temps et de l'espace et de réduire les déchets

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE

Marque d'origine

Howard Leight

Matrix

Spécifications

| | |
|-----------------------------|---|
| Couleur | Orange [haut], Vert [moyen], Bleu [bas] |
| Forme | Cylindre |
| Matériau | Mousse TPE |
| Conditionnement | • Sachet en polyéthylène • Recharge pour le distributeur Leight Source 400 ou Leight Source 500 |
| Cordelette en option | • Sans cordelette • Cordelette en polyéthylène |

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

| SKUs FR | Details FR |
|-----------|--|
| 10 127 20 | Matrix bleu - avec cordelette SNR 23 |
| 10 112 38 | Matrix bleu - sans cordelette SNR 23 |
| 10 129 11 | Matrix bleu - recharge sans cordelette pour Leight Source 400 SNR 23 |
| 10 127 21 | Matrix bleu - recharge sans cordelette pour Leight Source 500 SNR 23 |
| 10 125 20 | Matrix vert - avec cordelette SNR 27 |
| 10 112 37 | Matrix vert - sans cordelette SNR 27 |
| 10 130 41 | Matrix vert - recharge sans cordelette pour Leight Source 400 SNR 27 |
| 10 127 22 | Matrix vert - recharge sans cordelette pour Leight Source 500 SNR 27 |
| 10 125 21 | Matrix orange - avec cordelette SNR 29 |

Matrix

| | |
|-----------|--|
| 10 112 36 | Matrix orange - sans cordelette SNR 29 |
| 10 129 42 | Matrix orange - recharge sans cordelette pour Leight Source 400 SNR 29 |
| 10 127 23 | Matrix orange - recharge sans cordelette pour Leight Source 500 SNR 29 |

Formation & bonne utilisation

1. Placez une main libre au-dessus de votre tête, tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille dans votre conduit auditif.
2. Arrêtez de pousser le bouchon d'oreille lorsque votre doigt touche votre oreille.
3. S'ils sont correctement mis en place, les extrémités des bouchons d'oreille ne doivent pas être visibles pour une personne qui vous regarde de face.
4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore important.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.

PRODUITS ASSOCIÉS



Matrix

Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection