



Fusion

Conception à double matériau pour un confort tout au long de la journée et une manipulation aisée

Vue générale

Caractéristiques principales

- Conception brevetée à double matériau consistant en une tige centrale ferme pour une manipulation aisée avec des anneaux souples offrant confort et une adaptation parfaite
- Tige centrale FlexiFirm pour une manipulation facile
- Anneaux souples SoftFlanges pour un confort et une adaptabilité exceptionnels
- Système de cordelette en nylon détachable unique qui s'adapte à quasiment toutes les applications
- Deux tailles pour une adaptation personnalisée

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Protection Anti-feu
- Industrie Forestière
- Gouvernement
- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Armée et Défense
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie

Fusion

- Transport
- Energie
- Soudure

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:2002 - EU Standards

Marque d'origine

Howard Leight

Spécifications

Couleur	Bleu/Jaune [standard] ou Vert/Jaune [petit]
Forme	4 anneaux
Matériau	TPE
Conditionnement	HearPack
Cordelette	Cordelette tissée détachable
SNR	28

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:2002
- EC Certification Number – 0401034
- EC Attestation Number – 200322978 & 200822450
- Laboratory – BIA

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR

Details FR

Fusion

10 112 82	Fusion - taille standard SNR 28
10 112 81	Fusion - taille petite SNR 28

Formation & bonne utilisation

1. Tout en maintenant la tige, placez une main au-dessus de votre tête et tirez doucement sur votre oreille vers le haut et vers l'arrière.
2. Insérez le bouchon d'oreille de sorte que toutes les collerettes se trouvent dans votre conduit auditif externe.
3. S'ils sont correctement mis en place, seul le bout de la tige des bouchons d'oreille est visible pour une personne qui vous regarde de face.
4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.

PRODUITS ASSOCIÉS



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection