



Quiet

Forme sans modelage pour une manipulation et insertion facilitée

Vue générale

Caractéristiques principales

- Nouvelle forme sans modelage brevetée pour une insertion facilitée
- Forme profilée qui épouse le canal auditif
- Pellicule lisse, non irritante pour un confort tout au long de la journée et un nettoyage facile pour une utilisation à long terme
- Tige intégrée pour une insertion rapide et facile

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie chimique
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Transport

Risques

- Bruit

Réglementations

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards

Quiet

Marque d'origine

Howard Leight

Spécifications

Couleur	Orange
Forme	Cloche
Matériaux	Vinyle
Conditionnement	• Sachet en polyéthylène • Recharge pour distributeur Leight Source 500
Option cordelette	• Sans cordelette • Cordelette en polyéthylène
SNR	28

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993
- EC Certification Number – 152
- EC Attestation Number – 930992
- Laboratory – INSPEC

Stock keeping units (SKU) & Informations de commande

SKUs FR	Details FR
33 011 72	Quiet - avec cordelette SNR 28
33 011 70	Quiet - sans cordelette SNR 28
33 012 75	Quiet - recharge sans cordelette pour distributeur Leight Source 500 SNR 28

Quiet

Formation & bonne utilisation

1. Tout en maintenant la tige, placer le bras par-dessus la tête puis soulever l'oreille par le haut et vers l'arrière.
2. Bien insérer le bouchon d'oreille de manière à ce que les anneaux antibruit soient placés à l'intérieur du canal auditif.
3. Si le bouchon est bien placé, seul le bout de la tige peut être visible par la personne qui est en face de vous.
4. Bien placer le bouchon dans l'oreille. Si les bouchons ne sont pas placés correctement, les retirer puis les réinsérer dans les oreilles.
5. Retrait des bouchons : tourner légèrement le bouchon puis le retirer délicatement vers l'extérieur.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, et avec les bouchons bien insérés, placer les mains sur les oreilles puis relâcher. Les bouchons doivent bloquer le bruit de manière à ce que vous ne perceviez aucune différence notable lorsque vous placez vos mains sur les oreilles. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

Informations complémentaires

Entretien et maintenance

- Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.

PRODUITS ASSOCIÉS



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection